


溫度計操作說明書

用一枚硬幣打開電池盒，取出隔電紙。蓋上電池蓋。顯示幕上將顯示 目前、最高和最低溫度,即表示現在可以使用該儀器。

在冷藏時，會顯示相應的冷凍符號(見圖表)指示溫度範圍。



改變溫度顯示方式(°C/°F)

按住重置(RESET)長按 3 秒，切換攝氏溫度(°C)和華氏溫度(°F)單位表示。


最大/最小值

按一下重置(RESET)鈕，清除已記錄的最大 MAX ” ^ ”/最小 MIN ” ~ ”值,隨後顯示幕上將出現” -- ”圖標，表示已經重新設置最大和最小值。

溫度計的放置

溫度計鎖好後，會發出一聲” 卡的 ” 一聲。可將其擺放在任一平面上，或懸掛在架子上。

電池的安裝/更換

當需要更換電池時，會顯示相應的  符號,電池盒上印有電池的型號。用一枚硬幣將電池蓋 逆時針旋轉 1/8 ” 圈，即可打開並更換電池。為保持儀器的準確度，應避免電池漏液損壞，當螢幕上顯示電池不足時的符號時，請更換新電池。

產品保養

用柔軟的濕布清潔後擦乾，切勿使用溶劑或清潔劑。請勿將儀器浸入水中。
如果溫度計不能正常工作請更換電池。

* 使用抗菌添加劑不能避免使用者或其他人受到食物上細菌的侵害